


12mm Boks med håndtak


(6mm Boks uten håndtak)



1

Sett sammen de viste sideplatene med samsvarende hjørner. Skru sammen platene og det borteste hjørnet med 1 3,5x30mm skrue i det øverste hullet. Her er det viktig å bruke det øverste hullet i plasthjørnene, da det er dette hules som stemmer overens med at sideplatene skrues sammen samtidig som hjørnet holdes på plass.


(For 6mm bokser brukes 2,5x15mm som store skruer og 2,5x8mm som små skruer)



2

Før sammen neste sideplate og skru sammen på samme måte som i steg 1.


(For 6mm bokser brukes 2,5x15mm som store skruer og 2,5x8mm som små skruer)



3

Sett på og fest de øvre hjørnene. Her bruker man 3,5x30mm skruer i hullet som samsvarer med å feste både hjørne og sideplate sammen. I de 2 andre hullene brukes 2,5x15mm skruer.


(For 6mm bokser brukes 2,5x15mm som store skruer og 2,5x8mm som små skruer)



4

Skli bunnen på plass og skru den fast med 3,5x30mm skruer i de resterende hullene i hjørnebeskytterne.


(For 6mm bokser brukes 2,5x15mm som store skruer og 2,5x8mm som små skruer)



5

Sett på plass siste sideplate og de 2 siste hjørnebeskyttere. Skru fast med 3,5x30mm skruer i alle hull.


(Her må steg 3 gjentas for 6mm bokser, da brukes 2,5x15mm som store skruer og 2,5x8mm som små skruer)



6

Sett på og fest de øvre hjørnene. Her bruker man 3,5x30mm skruer i hullet som samsvarer med å feste både hjørne og sideplate sammen. I de 2 andre hullene brukes 2,5x15mm skruer.


(For 6mm bokser brukes 2,5x15mm som store skruer og 2,5x8mm som små skruer)



7

Sett sammen håndtak med håndtaksholder. Her brukes M5 bolter og tilhørende muttere.


(Gjelder ikke for 6mm bokser)



8

Monter 2x håndtak i boksen. Her brukes 2,5x15mm skruer.


(Gjelder ikke for 6mm bokser)



9

Monter merkelappholder med 2,5x15mm skruer.

(For 6mm bokser brukes 2,5x8mm skruer)



10

Legg på lokk

