

MAXI SWIFT

MS - 18000.xx

Instructions manual - pictures
Montageanleitung - Zeichnungen
Montážní návod - obrázky

Co potřebujete / What do you need / Sie werden brauchen



Nůž
Knife
Messer



Imbus klíč E063
Hex key E063
Imbus schraubendreher






Lepidlo řídké
CA Glue Thin
Licht Kleber







CA Aktivátor
CA Activator
Kleber Aktivator





3M páska
3M Tape
3M Tape






L+P křídlo
L+R wing
L+R flügel



Nastavení / Set-up / Einstellung

= 800-1200 g

CG = 300 - 320 mm




Upozornění - Caution - Achtung

Nikdy neletájte blízko:
Lidí a zvířat
Staveb a obydlí
Silnic, dálnic a železnic
Vysokonapětových vedení



Do not fly airplane near:
People or animals
Buildings
Roads or railway tracks
Power lines

Niemals in der Nähe von:
Menschen oder Tiere
Gebäude
Straßen und Eisenbahn
Überlandleitungen



Doporučené příslušenství / Recommended Accessories

2x




MINI



AXI 2808/24

Min. 3 ch



APC 10/5E

3 phase



Min. 18A



3s Li-Pol 2500 - 4000 mAh