

DAGLIG TEST AV RADIOUTSTYR

Husk å justere squelch og volum

Lytteplikt kanal 16!

VHF

- Utfør «self test» i henhold til brukermanual.
- RX/TX: Test sending og mottak mot annen stasjon om bord. Benytt skip til skip kanal (*F.eks kanal 06, 08, 72, 77*). Benytt 1 watts styrke.
- Juster squelch og volum før og under vakt.
- Kontroller at rett kanal er stilt inn.

MF/HF

- Utfør «self test» i henhold til brukermanual.

NAVTEX

- Kontroller om melding er mottatt.
- Er det ikke mottatt nye meldinger, utfør «self test» i henhold til brukermanual.
- Kontroller at rett stasjon er stilt inn.
- Printer kontrolleres for blekk og papir.

INMARSAT C

- Send melding til en annen terminal om bord, e-post til deg selv eller annen mottaker. Etter utsendt melding eller e-post skal terminalen motta en PDN (Positive Delivery Notification).
- Printer kontrolleres for blekk og papir.

BATTERI

- Test batteriene uten belastning:
 1. Kontroller ladespenning (*F.eks display på Inmarsat C eller batterilader*).
- Test batteriene med belastning:
 1. Koble ut strømforsyning, se at spenningen synker og strøm viser utslag.
 2. Koble til strømforsyning/lader, kontroller at spenning øker til vanlig nivå, og strøm viser lading.
 3. Ved oppladet batteri vil strøm vise null.

UKENTLIG TEST AV RADIOUTSTYR

VHF

- Send en DSC «test call» til kystradio, annet fartøy eller annen stasjon om bord i henhold til brukermanualen.

MF/HF

- Send en DSC «test call» til kystradio, annet fartøy eller annen stasjon i henhold til brukermanualen.
- RX/TX alternativ 1: Test sending og mottak internt om bord på en skip til skip kanal (*F.eks 4164, 6224, 8297, 12356 kHz*).
- RX alternativ 2: lytt på en klokkefrekvens (*f.eks 4995, 9995, 14995 kHz*).
- TX alternativ 2: Trykk inn sendeknappen og observer at MF/HF tuner. Lag deretter lyd for å se at signalet blir modulert. Benytt skip til skip kanal (*F.eks 4164, 6224, 8297, 12356 kHz*).

RADIOTELEX

- Utfør oppkall mot annen stasjon (*Ikke svar? Se punktene under*).
- TX: Se utslag på MF/HF.
- RX: Motta MSI på 518 i FEC modus.
- Printer kontrolleres for blekk og papir.

BÆRBAR NØD VHF

- NB! Benytt ikke nød batterier under testing.
- RX/TX: Test sending og mottak mellom apparatene eller mot en fastmontert VHF stasjon.
- Kontroller funksjoner som bytte av kanal og volum.
- Nød batteri: Kontroller utløpsdato.
- Husk at nød batteriene skal være plombert til de skal brukes i en nødsituasjon.

BATTERI

- Syrevekt: Mål med hydrometer eller annen passende belastningsprøve.

MÅNEDLIG TEST AV RADIOUTSTYR

SART & EPIRB

- Følg instruks som vist på apparatet.
- Kontroller datostempling på hydrostatutløser til fri-flyt EPIRB.

ANTENNER

- Kontroller at «coating» ikke er fliset opp og at antennen er hel.
- Kontroller for skit og smuss.
- Kontroller koblinger for irr.
- Kontroller kabler og gjennomføringer for slitasje.
- Kontroller sikring av kabler.

BATTERI

- Batterirom: Kontroller ventilasjon, merking og at batteriene er skjermet for vær og vind.
- Batteri: Kontroller datostempling og polene for irr.
- Batterikasse: Kontroller at den er tørr og fin.