



Abonnenter er etter straffeloven ansvarlig for bruk av ikke godkjente eller forfalskede sikringer. Stedlig tilsyn har plikt til å anmelde forholdet til påtalemyndighetene.

## Anlegg: Flatåshallen

**Fordeling: 434.001**

System: 310.001, 320.001, 320.003

**Ordrenr.: 1808.2053****Kurs**

## Betegnelse

**Kont.**

## Sikring

$$\begin{array}{l} \Delta jfb \\ m\Delta \end{array}$$

## Kabel

## BETJENINGSVEILEDNING

Jordfeilbryter/jordfeilautomater:

Trykk testknappen hver måned for sjekk

Ved jordfeil kommer jordfeilindikator til syne

1. Alle apparater på denne kursen slås av og jordfeilbryter/jordfeilautomat kobles inn.
2. Slå på ett og ett apparat inntil feilen gjenoppstår. Dette apparatet forårsaker feilen.
3. For utbedring av feilen:

**KONTAKT DIN LOKALE INSTALLATØR**

## Overstress

Hvis fordelingen er utstyrt med overspenningsvern gjelder følgende indikeringer: Når det fremkommer et tydelig **RØDT** signal i vindu øverst på avledemodul, **må patron byttes.**

Dette skal kun utføres av autorisert personell.

**Kontakt din lokale installatør.**

**OBS! Ved isolasjonsmåling må avleddermodulen trekkes ut av underdelen**