


Strømningsavskjærende tiltak

Alt A:
Prinsippskisse
Avskjærende leirfylling



Det skal legges drensledning i forkant av fylling.
Denne tilkobles overvannsedning eller føres til terreng.

Alt B:
Prinsippskisse
Avskjærende betongfylling

